

nedis

VHS Converter

Omdannelse: VHS-C to VHS | Plug and play | Sort

Merke: Nedis | Artikelnummer: VCON110BK | Product EAN number: 5412810337385

Inner Carton EAN: 5412810397617 | Outer Carton EAN: 5412810397624



Nedis.com

Sett inn en VHS-C-kassett i Nedis VCON110BK VHS-C-kassettdapteren for å ta opp eller se på den med en standard VHS-videopptaker. Sett inn et AA-batteri (medfølger ikke) for å åpne fronten automatisk og sette inn eller ta ut kassetten. Vær oppmerksom på at 8 mm-kassetter ikke er kompatible med VCON110BK. Bare de som har VHS-C-logoen kan brukes.

Når du bruker VCON110BK i kombinasjon med en VHS-spiller og VHS-C-

kassett, må du huske på følgende informasjon og forholdsregler:

Les mer på nettet

Egenskaper

- Gjør det mulig å se på de gamle videokassettenes dine igjen – bare sett inn VHS-C-kassetten og begynn å bruke den
- Motorisert – lokket åpnes når du beveger åpne-/lukkebryteren
- Plug and play – enkel å bruke



Nedis.no/VCON110BK

