

Electrolux

Produktový list | E203S sáčky do

Značka: Electrolux | Číslo produktu: 9001684597 | Product EAN number: 7319599031450

Specifikace produktu

Barva	Bílá
Materiál	Syntetický
Nejprodávanejší za	Electrolux
Omyvatelné	Ne
Počet prachových sáčků	4 kusů
Počet produktů v balení	4 kusů

Informace o balení

Značka	Electrolux
Objednací číslo	E203S
EAN single product:	7319599031450
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Balení	Giftbox with eurolock
Obsah balení	

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	55 mm	245 mm	165 mm	160 g
10	270 mm	250 mm	345 mm	1820 g

