

nedis

Dør Vindue Alarm

Batteri | 3x AAA/LR03 | 85 dB | Hvid

Mærke: Nedis | Artikelnummer: ALRMD30WT | Product EAN number: 54 12810329465

Inner Carton EAN: 54 12810394630 | Outer Carton EAN: 54 12810378715



Nedis.com

Alarmen aktiveres ved at indtaste en firecifret pinkode på tastaturet på frontpanelet.

Systemet har tre driftsfunktioner.

Alarmfunktionen er tilgængelig i to indstillinger.

1. Normalt er alarmen indstillet til "Væk"-funktionen, hvilket betyder, at forsinkelse ved indgang og udgang er aktiveret.

2. Det er også muligt at aktivere alarmen i "Hjemme"-funktion, hvilket vil sige, at den aktiverer en forsinkelse ved udgang på 15 sekunder og indgangsforsinkelse på 0 sekunder.

3. I "Klokke"-funktionen afgives et lydsignal, straks når alarmen udløses.

Funktioner

- Nem at betjene med en 4-cifret tastatur
- 3 justerbare funktioner - ringeklokke, tyverialarm eller panikalarm
- Bruger batterier eller en AC/DC-adapter
- Justerbar udgangs- og indgangsforsinkelse

Læs mere online



Nedis.dk/ALRMD30WT

