

nedis

Hand Mixer

**200 W | 5-hastighedsindstilling | Turbofunktion | Dreje skål / 2
dejkroge / 2 piskeris | Grå / Hvid**

Mærke: Nedis | Artikelnummer: KAHM110CWT | Product EAN number: 54 12810330225

Inner Carton EAN: | Outer Carton EAN: 54 12810371808



Bagning går ikke i kage med denne elegante håndmixer med skål fra Nedis. Med den rummelige 2-liters plastiskål kan du blande ingredienser uden at holde i skålen, hvilket gør den utroligt let at bruge.

Uanset om du bager småkager, kager eller butterdej, kan du med denne mixer lave en hvilken som helst type opskrift takket være dens 5 hastighedsindstillinger og turbofunktion. Eject-knappen gør det ganske let at udskifte eller fjerne piskerisene eller dejkrogene. Piskerisene, dejkrogene og skålen tåler opvaskemaskine og er derfor nemme at rengøre.

Funktioner

- 200W
- 5 hastighedsindstillinger og turbofunktion
- Inkl. et par piskeris og dejkroge
- Eject-knap til udskubning af piskeris og dejkroge
- Med 2 l skål



Nedis.dk/KAHM110CWT

