



90 W | Red / Weiss

Marke: Nedis | Artikelnummer: FCCF100FRD | Product EAN number: 5412810322497 |  
Inner Carton EAN: | Outer Carton EAN: 5412810371358

### Funktionen

- Stilvoller Retro-Schokoladenbrunnen zum Eintauchen von Obst, Keksen, Marshmallows oder was auch immer Sie sich vorstellen können
- Verwenden Sie jede Art von Schokolade (ohne Stücke)
- 3 Ebenen mit breiten Öffnungen für den besonderen Fontäneneffekt
- Halten Sie die Warmfunktion, um die Schokolade auf einer konstanten Temperatur zu halten
- Leicht zu reinigen durch abnehmbare Teile

