

nedis

VHS Adapter

Konversation: VHS-C zu VHS | Plug and Play | Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: VCON110BK | Product EAN number: 5412810337385

Inner Carton EAN: 5412810397617 | Outer Carton EAN: 5412810397624



Nedis.com

Legen Sie eine VHS-C-Kassette in den Nedis VCON110BK VHS-C-Kassettenkonverter ein, um diese über einen herkömmlichen VHS-Rekorder anzusehen oder Aufnahmen darauf zu machen. Setzen Sie eine AA-Batterie ein (nicht enthalten), um den vorderen Teil automatisch zu öffnen und Kassetten einzulegen oder zu entnehmen. Bitte beachten Sie, dass 8-mm-Kassetten nicht mit dem Kassettenkonverter VCON110BK kompatibel sind. Es können nur Kassetten mit dem VHS-C-Logo verwendet werden.

Wenn Sie den VCON110BK in Kombination mit einem VHS-Player und

einer VHS-C-Kassette verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Informationen und Vorsichtsmaßnahmen:

Lesen Sie mehr online



Nedis.de/VCON110BK

Funktionen

- Ermöglicht Ihnen, Ihre alten Videobänder wieder anzusehen – einfach die VHS-C-Kassette einsetzen und verwenden
- Motorisiert – der Deckel öffnet sich, sobald Sie den Schalter zum Öffnen/Schließen bewegen
- Plug and Play – einfach zu bedienen

