

nedis

Alarma de puerta de la ventana

Alimentado por baterías | 3x AAA/LR03 | 85 dB | Blanco

Marca: Nedis | Referencia: ALRMD30WT | Product EAN number: 5412810329465

Inner Carton EAN: 5412810394630 | Outer Carton EAN: 5412810378715



Nedis.com

Esta alarma se activa introduciendo un código PIN de cuatro dígitos en el teclado situado en la parte delantera.

El sistema tiene tres modos de funcionamiento.

El modo de alarma está disponible en dos ajustes.

1. Normalmente, la alarma se ajusta en el modo "Fuera", lo que significa que se activa un retardo de entrada y de salida.

2. También es posible activar la alarma en el modo "Casa", lo que significa que activa un retardo de salida de 15 segundos y tiene un retardo de entrada de 0 segundos.

3. En el modo "Campana" suena un aviso acústico inmediatamente cuando se activa la alarma.

Características

- Fácil de utilizar con un teclado de 4 dígitos
- 3 modos ajustables: timbre de puerta, alarma antirrobo o alarma de pánico
- Funciona con pilas o con un adaptador de CA/CC opcional
- Tiempo de retardo de entrada y salida ajustable

Leer más en línea



Nedis.es/ALRMD30WT

