



# Tuote-esite | Yleiskaukosäädin

## Esiohjelmoitu | 1 Laite | Amazon Prime / Disney + Button / Google Play -näppäin / Netflix -näppäin / Youtube -näppäin | Infrapuna | Musta

Merkki: Nedis | Tuotenumero: TVRC2310BK | Product EAN number: 5412810449491

### Tuotteen tekniset tiedot

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Akun tyyppi                           | AAA                  |
| Kaukosäätimen ominaisuudet            | Amazon Prime         |
|                                       | Disney + Button      |
|                                       | Google Play -näppäin |
|                                       | Netflix -näppäin     |
|                                       | Youtube -näppäin     |
| Kaukosäätimen tyyppi                  | Yleismalli           |
| Koodin syöttö                         | Esiohjelmoitu        |
| Lähetystekniikka                      | Infrapuna            |
| Laitteiden lukumäärä                  | 1 Laite              |
| Materiaali                            | ABS-Muovi            |
|                                       | Kumi                 |
| Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä | 1 kpl                |
| Sopivat laitteet                      | TV                   |
| Tulojännite                           | 3 V DC               |
| Vaatii paristot (ei sisälly)          | 2x AAA/LR03          |
| Väri                                  | Musta                |
| Virtalähteen tyyppi                   | Paristokäyttöinen    |

### Pakkaustiedot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Merkki              | Nedis                 |
| Tuotekoodi          | TVRC2310BK            |
| EAN single product: | 5412810449491         |
| EAN Inner carton:   |                       |
| EAN Outer carton:   | 5412810449590         |
| Pakkaus             | Giftbox with eurolock |
| Pakkaussisältö      | Remote control        |
|                     | Quick start guide     |

| Määrä | L x    | W x    | H (mm) | Paino  |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1     | 80 mm  | 240 mm | 30 mm  | 162 g  |
| 48    | 350 mm | 280 mm | 410 mm | 8400 g |

