

nedis

Convertisseur VHS

Conversion: VHS-C à VHS | Brancher et utiliser | Noir

Marque: Nedis | Référence article: VCON110BK | Product EAN number: 5412810337385

Inner Carton EAN: 5412810397617 | Outer Carton EAN: 5412810397624



Nedis.com

Insérez une cassette VHS-C dans le convertisseur pour cassettes VHS-C VCON110BK de Nedis pour l'enregistrer ou la regarder avec un magnétoscope standard. Utilisez une pile AA (non incluse) pour ouvrir automatiquement le tiroir et insérer ou retirer la cassette. Notez que les cassettes de 8 mm ne sont pas compatibles avec le VCON110BK. Seules celles portant le logo VHS-C peuvent être utilisées.

Lorsque vous utilisez le VCON110BK avec un magnétoscope et

une cassette VHS-C, gardez les informations et précautions suivantes à l'esprit :

Lire la suite en ligne

Caractéristiques

- Visionnez à nouveau vos anciennes cassettes vidéo : il suffit d'insérer la cassette VHS-C
- Motorisé : simple pression sur la touche pour actionner le couvercle
- Plug and play : facile à utiliser



Nedis.be/VCON110BK

