

nedis

VHS Converter

Omdannelse: VHS-C to VHS | Plug and play | Sort

Merke: Nedis | Artikelnummer: VCON100BK | Product EAN number: 5412810300235

Inner Carton EAN: 5412810396863 | Outer Carton EAN: 5412810385942



Nedis.com

Sett inn en VHS-C-kassett i omformerer for å ta opp eller vise den med en standard VHS-videopptaker. Sett inn et AA-batteri for å åpne fronten automatisk, slik at du kan sette inn eller ta ut kassetten.

Egenskaper

- se de gamle videotapene dine igjen
- tilkoblingsklar



Nedis.no/VCON100BK

