

nedis

VHS Omvandlare

Omvandling: VHS-C till VHS | Plug and play | Svart

Märke: Nedis | Artikelnummer: VCON110BK | Product EAN number: 5412810337385

Inner Carton EAN: 5412810397617 | Outer Carton EAN: 5412810397624



Nedis.com

Sätt i ett VHS-C-band i Nedis VCON110BK VHS-C-kassettkonverterare för att spela in eller titta på det i en vanlig VHS-videobandspelare. Sätt i ett AA-batteri för att automatiskt öppna fronten och mata in eller ut ett band. Tänk på att 8 mm-band inte är kompatibla med VCON110BK. Endast de band som har VHS-C-logotyp kan användas.

Tänk på följande när du använder VCON110BK i kombination med en VHS-spelare och VHS-C-kassett:

- Under årens lopp kan fett och damm som inte alltid går att upptäcka med blicken ha ansamlats i VHS-spelaren och VHS-C-banden och det kan skada band som sätts i eller fastna i spelaren före användning. Vi rekommenderar att du använder VHS-rengöringsmedel på utrustningen.

Läs mer online



Nedis.se/VCON110BK

Egenskaper

- Gör det möjligt att titta på dina gamla videoband igen - sätt bara i VHS-C-kassetten och börja använda den
- Motordriven - locket öppnas när du flyttar brytaren för öppning/stängning
- Plug and Play - enkel att använda

